



CZĘŚCI ZAMIENNE



- do urządzeń firmy BEGERMAN
- do urządzeń innych producentów

www.begerman.pl



PEŁCZKA PIASKU części zamienne:

- spirale,
- listwy do transporterów z mat. trudnościeralnych,
- motoreduktory, z możliwością dopasowania zamiennie za każdego wcześniejszego producenta,
- uszczelnienia, możliwość zamontowania nowego systemu do istniejącego urządzenia,
- elementy układu ogrzewania, kable grzejne, termostaty, czujniki,
- membrany,
- mieszadła,
- elektroawary, układy płukania piasku,
- rotametry, filtry, czujniki poziomu,
- elementy układu hermetyzacji piasku (workownica- rękaw lub worki),
- itp.



KRATA TAŚMOWO-HAKOWA, PANELOWA części zamienne:

- haki,
- pręty łączące,
- wałki,
- bocznicę,
- wstawki,
- krążki zabezpieczające,
- podkładki,
- koła łańcuchowe,
- uszczelnienie,
- motoreduktor,
- wysyp kraty,
- kable grzejne,
- pokrywa taśmy fitracyjnej,
- szczotki czyszczące,
- szczotki uszczelniające,
- itp.

SITOPISKOWNIK części zamienne:

- Kosze: sita / kraty:
- kosz obrotowy szczelinowy,
 - kosz stały prętowy,
 - kosz perforowany,
 - spirale: wałowe, bezwałowe,
 - szczotki: czyszczące, uszczelniające,
 - wyłożenia tworzywowe w transporterach,
 - wyłożenia - listwy z mat. trudnościeralnych,
 - spirale stożkowe,
 - motoreduktory (możliwość dopasowania),
 - uszczelnienia (możliwość dopasowania),
 - elektroawary, dysze, listwy płuczące,
 - kompletne układy zgarniacza tłuszczu oraz liny, rolki, napinacze, pompy tłuszczu,
 - układy napowietrzania, kompresory, membrany,
 - elementy układu ogrzewania, kable grzejne, termostaty, czujniki,
 - elementy układu hermetyzacji skratek, piasku (workownica- rękaw lub worki),
 - nowe kompletne podzespoły, np. sito do istniejącego piaskownika,
 - itp.



SITO PIONOWE, PRASOPEŁCZKA SKRATEK części zamienne:


SITO PIONOWE:

- spirale: wałowe, bezwałowe,
- spirale: stożkowe,
- motoreduktory (możliwość dopasowania),
- uszczelnienia (możliwość dopasowania),
- elementy układu ogrzewania, kable grzejne, termostaty, czujniki,
- elektroawary, układy płukania skratek,
- elementy układu hermetyzacji skratek (workownica- rękaw lub worki).

PRASOPEŁCZKA SKRATEK:

- spirale,
- motoreduktory (możliwość dopasowania),
- uszczelnienia (możliwość dopasowania),
- elementy układu ogrzewania, kable grzejne, termostaty, czujniki,
- elektroawary, układy płukania skratek,
- elementy układu hermetyzacji skratek (workownica- rękaw lub worki),
- listwy z mat. trudnościeralnych.





PRASA TAŚMOWA części zamienne:

- taśmy filtracyjne,
- łożyska,
- rolki,
- motoreduktory,
- dysze płuczące,
- listwy zgarniające (skrobaki),
- komplet uszczelnień,
- napinacz,
- pompy,
- itp.

OSADNIK WSTĘPNY, WTÓRNY części zamienne:

- koryta odpływowe,
- przelewy pilaste,
- złącze obrotowe,
- motoreduktor,
- komplet uszczelnień,
- szczotka do bieżni,
- szczotka do koryt,
- spirala części pływających,
- liny, zaciski, kausze,
- łożyska,
- zgarniacze dolne,
- rolki prowadzące,
- pompy,
- elementy gumowe dolnych zgarniaczy,
- układy odprowadzania części pływających,
- elementy do zgarniaczy hydraulicznych w osadnikach prostokątnych,
- itp.




POMPA ŚLIMAKOWA części zamienne:

- napęd,
- przełącz,
- podkładki,
- wałek wtykowy,
- drążek sprzęgający,
- uszczelki,
- rotor,
- stojan (stator),
- pierścienie,
- tuleje,
- taśma podtrzymująca,
- śruba napinająca,
- nakrętka,
- tarcza,
- smar,
- kompletne przeguby,
- uszczelnienia dławicowe, sznury,
- itp.

KONSTRUKCJE ZE STALI NIERDZEWNEJ:


- balustrady ochronne, barierki,
- schody,
- konstrukcje wsporcze,
- drabiny,
- zsypy,
- pomosty,
- podpory,
- itp.





PRZENOŚNIK SPIRALNY części zamienne:

- spirale: wałowe, bezwałowe,
- wyłożenia tworzywowe,
- wyłożenia z listew metalowych trudnościeralnych,
- motoreduktory, z możliwością dopasowania zamiennie za każdego wcześniejszego producenta,
- uszczelnienia, możliwość zamontowania nowego systemu do istniejącego urządzenia,
- elementy układu ogrzewania, kable grzejne, termostaty, czujniki,
- pokrywy, wysypy, zasypy, podpory,
- dodatkowe układy płuczące,
- dodatkowa instalacja prasowania/odwadniania wstępnego w przenośniku,
- możliwość zmiany parametrów/wydajności poprzez niewielką modernizację układu,
- możliwość przedłużenia lub skrócenia przenośnika,
- możliwość zamontowania zasowy i dodatkowego wysypu/zasypu,
- itp.



SCHEMAT CZĘŚCI DO PRZENOŚNIKA SPIRALNEGO

BEGERMAN oferuje szeroki zakres części zamiennych do urządzeń zamontowanych na oczyszczalniach ścieków. Oferta dotyczy większości producentów urządzeń wyprodukowanych na terenie Europy. Istnieje możliwość zamówienia części z usługą wymiany/naprawy w urządzeniu.

**Zapraszamy do współpracy i kontaktu z naszymi doradcami.
Odwiedź stronę www.begerman.pl i sprawdź naszą pełną ofertę.**

Begerman Sp. z o.o.

40-486 Katowice, ul. Kolistą 25

biuro@begerman.pl

telefon: 731-33-22-34, 791-33-22-34,

REGON 243688301, NIP 9542750587,

ING BANK ŚLĄSKI nr rachunku 62 1050 1214 1000 0090 3044 3882

www.begerman.pl

